


## 2.4 Установка КРУ Ф-06

### Вариант двустороннего обслуживания



### Вариант одностороннего обслуживания

\* - Справочный размер

