

ШОЛ	«ОРИОН»	Эволис	Постоянный	279
			Переменный	280
	ЦС		Постоянный	11107
			Переменный	11108
	ДЗ		Постоянный	11109
			Переменный	11110
	Питание и секционирование оперативных цепей			11111
	СН-0,4 кВ			11112

5.4 Схемы защиты и автоматики с МП устройствами *Sepam 1000+*

Обозначение шкафа	Тип МП терминала	Тип выключателя	Тип оперативного тока	Номер схемы вторичных цепей	
ШВВ	Sepam S20	ВВ/TEL-10	Постоянный	501	
			Переменный	502	
		ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	503	
			Переменный	504	
		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	505	
			Переменный	506	
		ВБЭ-10	Постоянный	511	
			Переменный	512	
		ZN63A-12	Постоянный	507	
			Переменный	508	
		Эволис	Постоянный	509	
			Постоянный	509.1	
Переменный	510				
			Переменный	510.1	
			ВВ/TEL-10	Постоянный	591
				Переменный	592
ШВВ	Sepam S40	ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	593	
			Переменный	594	
		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	595	
			Переменный	596	

ШВВ	Sepam S4	ВБЭ-10	Постоянный	601
			Переменный	602
		ZN63A-12	Постоянный	597
			Переменный	598
		Эволис	Постоянный	599
			Постоянный	599.1
Переменный	600			
ШВВ	Sepam S80	ВВ/TEL-10	Постоянный	771
			Переменный	772
		ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	773
			Переменный	774
		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	775
			Переменный	776
		ВБЭ-10	Постоянный	781
			Переменный	782
		ZN63A-12	Постоянный	777
			Переменный	778
		Эволис	Постоянный	779
			Переменный	780
ШСВ	Sepam S20	ВВ/TEL-10	Постоянный	861
			Переменный	862
		ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	863
			Переменный	864
		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	865
			Переменный	866
		ВБЭ-10	Постоянный	871
			Переменный	872
		ZN63A-12	Постоянный	867
			Переменный	868
		Эволис	Постоянный	869
			Переменный	870
ШСВ	Sepam S40	ВВ/TEL-10	Постоянный	891
			Переменный	892
		ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	893
			Переменный	894
		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	895
			Переменный	896

ШСВ	Seram S40	ВБЭ-10	Постоянный	901
			Переменный	902
		ZN63A-12	Постоянный	897
			Переменный	898
		Эволис	Постоянный	899
			Постоянный	899.1
Переменный	900			
ШСВ	Seram S80	ВВ/TEL-10	Постоянный	921
			Переменный	922
		ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	923
			Переменный	924
		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	925
			Переменный	926
		ВБЭ-10	Постоянный	931
			Переменный	932
		ZN63A-12	Постоянный	927
			Переменный	928
		Эволис	Постоянный	929
			Переменный	930
ШТН	Seram B21		Постоянный	1011
			Постоянный	1011.1
			Постоянный	1011.2
			Переменный	1012
			Переменный	1012.1
	Seram S40		Постоянный	1013
			Переменный	1014
ШОЛ	Seram S20	ВВ/TEL-10	Постоянный	1031
			Переменный	1032
		ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	1033
			Переменный	1034
		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	1035
			Переменный	1036
		ВБЭ-10	Постоянный	1041
			Переменный	1042
		ZN63A-12	Постоянный	1037
			Переменный	1038
		Эволис	Постоянный	1039
			Постоянный	1039.1

ШОЛ	Sepam S20	Эволис	Переменный	1040
			Переменный	1040.1
ШОЛ	Sepam T20	ВВ/TEL-10	Постоянный	1061
			Переменный	1062
		ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	1063
			Переменный	1064
		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	1065
			Переменный	1066
		ВБЭ-10	Постоянный	1071
			Переменный	1072
		ZN63A-12	Постоянный	1067
			Переменный	1068
		Эволис	Постоянный	1069
			Постоянный	1069.1
			Переменный	1070
			Переменный	1070.1
ШОЛ	Sepam M20	ВВ/TEL-10	Постоянный	1091
			Переменный	1092
		ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	1093
			Переменный	1094
		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	1095
			Переменный	1096
		ВБЭ-10	Постоянный	1101
			Переменный	1102
		ZN63A-12	Постоянный	1097
			Переменный	1098
		Эволис	Постоянный	1099
			Переменный	1100
ШОЛ	Sepam S40	ВВ/TEL-10	Постоянный	1121
			Переменный	1122
		ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	1123
			Переменный	1124
		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	1125
			Переменный	1126
		ВБЭ-10	Постоянный	1131
			Переменный	1132
		ZN63A-12	Постоянный	1127
			Переменный	1128

ШОЛ	Серам S40	Эволис	Постоянный	1129
			Переменный	1130
			Переменный	1130.1
ШОЛ	Серам T40	ВВ/TEL-10	Постоянный	1151
			Переменный	1152
		ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	1153
			Переменный	1154
		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	1155
			Переменный	1156
		ВБЭ-10	Постоянный	1161
			Переменный	1162
		ZN63A-12	Постоянный	1157
			Переменный	1158
		Эволис	Постоянный	1159
			Переменный	1160
ШОЛ	Серам M41	ВВ/TEL-10	Постоянный	1271
			Переменный	1272
		ВБ-10-20, пружинный привод	Постоянный	1273
			Переменный	1274
		ВБ-10-20, электромагнитный привод	Постоянный	1275
			Переменный	1276
		ВБЭ-10	Постоянный	1281
			Переменный	1282
		ZN63A-12	Постоянный	1277
			Переменный	1278
		Эволис	Постоянный	1279
			Переменный	1280
	ЦС			11125
				11126
	ДЗ			11127
				11128
	Питание и секционирование оперативных цепей			11129
				11129.1
				11129.2
				11129.M
	СН - 0,4 кВ			11130